



- DAL PANNELLO OPERATORE SI GESTISCE:**
- ABILITAZIONE / ESCLUSIONE PASSWORD
  - RICONOSCIMENTO PASSWORD (ABILITAZIONE COMANDI)
  - VISUALIZZAZIONE RPM MOTORE
  - IMPOSTAZIONE MAX RPM AVANTI
  - IMPOSTAZIONE MAX RPM INDIETRO
  - VISUALIZZAZIONE % DI CARICA DELLA BATTERIA
  - VISUALIZZAZIONE AUTONOMIA ALLA MAX VELOCITÀ
  - VISUALIZZAZIONE AUTONOMIA ALLA VELOCITÀ ATTUALE
  - VISUALIZZAZIONE TEMPERATURA MOTORE
  - VISUALIZZAZIONE BATTERIA IN RICARICA

F		E		D		C		B		A	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	DATA	12/11/2010	DISSEG.	VISTO	EMILTEK Srl	VIA DELLE OFFICINE 32/A	SCHEMA UNIFILARE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	M001	M001.DWG	FOGLIO 1 DI SEQUE